

 <p>REDRAGON A1AAS Wired Gaming Keyboard</p> <p>Wired Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON brand to protect your rights and for better customer service, we have made our warranty rules.</p> <p>1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</p> <p>2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.</p> <p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> Plug and play function: USB interface in the keyboard without the need to install the driver and software. 2 backlight colors: Press the [Q] key to change the backlight color circularly. Four-level backlight brightness: high light, medium light, low light, and no light. Press and hold the [FN] key, and then press the [Page Up] key to increase the backlight brightness in the keyboard. Backlight breathing effect: press and hold the [FN] key, and then press the [Q] key to start the breathing function. Press and hold the [FN] key, and then press the [–] key to decrease the breathing speed. Interchange function of direction key: press and hold the [FN] key, and then press the [W] key to interchange the function of four letter keys [W] [A] [S] [D] and four direction keys [UP] [Down] [Left] [Right]. Repeat the above operation and restore the previous setting. Function of disabling the [WIN] key: firstly press and hold the [FN] key, and then press [WIN] key to forbid the function of [WIN] key to avoid leaving the game interface by pressing the [WIN] key by mistake. Repeat the above operation and restore the function. Multi-key conflict-free function: the keyboard supports the simultaneous and effective press of the following 25 keys: <ul style="list-style-type: none"> Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, ~, Esc, Enter 8. Multimedia function: supports over 12 media functions by combining the [FN] key and the key from [F1]-[F12], it can perform the following media functions: <ul style="list-style-type: none"> [FN]+[F1]: Open the media player. [FN]+[F2]: Volume media. [FN]+[F3]: Volume up. [FN]+[F4]: Mute. [FN]+[F5]: Stop. [FN]+[F6]: Previous. [FN]+[F7]: Play/Pause. [FN]+[F8]: Stop. [FN]+[F9]: Open the email. [FN]+[F10]: Open the homepage. [FN]+[F11]: Locking key (press to lock the functions of all keys in the keyboard, and press again to unlock). [FN]+[F12]: Open the calculator. 	<p>6. Function of disabling the [WIN] key: firstly press and hold the [FN] key, and then press [WIN] key to forbid the function of [WIN] key to avoid leaving the game interface by pressing the [WIN] key by mistake. Repeat the above operation and restore the function.</p> <p>7. Multi-key conflict-free function: the keyboard supports the simultaneous and effective press of the following 25 keys:</p> <ul style="list-style-type: none"> Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, ~, Esc, Enter 8. Multimedia function: supports over 12 media functions by combining the [FN] key and the key from [F1]-[F12], it can perform the following media functions: <ul style="list-style-type: none"> [FN]+[F1]: Open the media player. [FN]+[F2]: Volume media. [FN]+[F3]: Volume up. [FN]+[F4]: Mute. [FN]+[F5]: Stop. [FN]+[F6]: Previous. [FN]+[F7]: Play/Pause. [FN]+[F8]: Stop. [FN]+[F9]: Open the email. [FN]+[F10]: Open the homepage. [FN]+[F11]: Locking key (press to lock the functions of all keys in the keyboard, and press again to unlock). [FN]+[F12]: Open the calculator. 	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid onto the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	<p>REDRAGON QUALITY GUARANTEED</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<p>Wholesaler</p> <p>e Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td>Name :</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Tel :</td> <td colspan="3">Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tel :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zip code :</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Name :				Tel :	Zip code :			Address :				Address :				Tel :				Zip code :			
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																				
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																				
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																				
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																				
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																				
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																							
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																										
Name :																																																																										
Tel :	Zip code :																																																																									
Address :																																																																										
Address :																																																																										
Tel :																																																																										
Zip code :																																																																										
<p>PT</p> <p>Prezado usuário.</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um serviço de pós-venda de qualidade, preparamos voce os termos da garantia de nossas garantias.</p> <p>1. Uso normal de 18 meses para reparo de falhas devido a defeitos de fabrica ou de componentes de hardware.</p> <p>2. Peças consumíveis (como as borachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.</p> <p>OS suporte Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Função Introdução</p> <ol style="list-style-type: none"> Plug and play função: Interface USB do teclado, sem a necessidade de instalar o software. 2 cores de fundo: Pressione a tecla [Q] para mudar a cor de fundo circular. Quatro níveis de brilho da luz de fundo: Luz alta, média, pouca luz e sem luz. Pressione e segure a tecla [FN] e, em seguida, pressione a tecla [Page Up] para aumentar a luz de fundo. Backlight breathing effect: press and hold the [FN] key, and then press the [Q] key to start the breathing function. Pressione e segure a tecla [FN] e, em seguida, pressione a tecla [Page Down] para diminuir a luz de fundo. BREATHING EFFECT: pressione a tecla [FN] para iniciar o efeito BREATHING EFFECT. Pressione e segure a tecla [FN] e pressione a tecla [-] para diminuir a velocidade do efeito BREATHING. Pressione e segure a tecla [FN] e pressione a tecla [=] para aumentar a velocidade do efeito BREATHING. Input speed adjusting function: pressione e segure a tecla [Fn] e pressione a tecla [Q] para roçar a função de quadro de teclas de letra [W] [A] [S] [D] e quatro teclas de Entrada [UP] [baixo] [Esquerda] [Direita]. Repita a operação acima para restaurar a configuração anterior. Interchange function of direction key: pressione e segure a tecla [FN] e, depois pressione a [W] para roçar a função de quadro de teclas de letra [W] [A] [S] [D] e quatro direções teclas [UP] [baixo] [Esquerda] [Direita]. Repita a operação acima para restaurar a configuração anterior. Function of disabling the [WIN] key: pressione e segure a tecla [FN] e pressione a tecla [WIN] para impedir que a função de [WIN] permaneça ativa. Multi-key conflict-free function: permite que várias teclas sejam pressionadas simultaneamente ao mesmo tempo. 	<p>6. Função de desativar a tecla [WIN]: é o primeiro lugar, pressione e segure a tecla [Fn] e pressione a [WIN] para permitir a função da tecla [WIN] para evitar que a interface do computador responda à função.</p> <p>7. Multi-key conflict-free function: permite que várias teclas sejam pressionadas simultaneamente ao mesmo tempo.</p> <p>Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, ~, Esc, Enter</p> <p>8. Multimídia function: suporta mais de 12 funções de mídia através da combinação da tecla [FN] e a tecla [F1] - [F12]. É possível executar as seguintes funções de mídia:</p> <ul style="list-style-type: none"> [FN]+[F1]: mediaplayer. [FN]+[F2]: Volume Volume. [FN]+[F3]: Volume up. [FN]+[F4]: Volume down. [FN]+[F5]: Mute. [FN]+[F6]: Previous. [FN]+[F7]: Next. [FN]+[F8]: Stop. [FN]+[F9]: Email. [FN]+[F10]: Home page. [FN]+[F11]: Locking key (permite que o bloco de atalhos de todos os teclados seja fechado). [FN]+[F12]: Calculator. 	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responde, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se derramou líquido sobre o teclado, remova o cabo USB do teclado imediatamente. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado secar naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 	<p>REDRAGON QUALITY GUARANTEED</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<p>Wholesaler</p> <p>e Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td>Name :</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Tel :</td> <td colspan="3">Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tel :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zip code :</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Name :				Tel :	Zip code :			Address :				Address :				Tel :				Zip code :				
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																				
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																				
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																				
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																				
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																				
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																							
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																										
Name :																																																																										
Tel :	Zip code :																																																																									
Address :																																																																										
Address :																																																																										
Tel :																																																																										
Zip code :																																																																										
<p>JP</p> <p>シスコムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>機能説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ブラック・アンド・ホワイト機能: USBインターフェイスを使用し、ドライバーやインストール不要。 2. バックライト: バックライト色: ホワイト。 3. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 4. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 5. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 6. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 7. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 8. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 9. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 10. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 11. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 12. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 13. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 14. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 15. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 16. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 17. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 18. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 19. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 20. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 21. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 22. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 23. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 24. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 25. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。 	<p>6. [WIN]ボタンの無効化機能: ゲームのクロスで、次に[WIN]ボタンに触れるとゲームが停止しない場合、キーボード・インターフェイスボタンアダプターを防止する際に、[FN]ボタンを押すと[WIN]ボタンを無効化する。繰り返し操作で[WIN]ボタンを押すと、[WIN]ボタンを再び有効化する。</p> <p>7. マルチキー・コンフリクト: ハードウェアの別なUSBポートに差し込まれた他のUSBポートに差し込まれよう試すと、[FN]+[F1]-[F12]のキーを同時に押すと、キーボード上の液体を漏らす。</p> <p>8. マルチメディア機能: 12種類のマルチメディア機能をサポートします。[FN]ボタンの組合せで、[FN]+[F1]-[F12]のキーを同時に押すと、ボタンを呼び出す。</p> <p>9. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>10. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>11. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>12. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>13. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>14. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>15. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>16. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>17. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>18. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>19. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>20. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>21. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>22. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>23. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>24. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味。</p> <p>25. リニアモード: 高度、中程度、低程度、無意味</p>																																																																									

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Viele Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <p>1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektronischen Schaltung, Anwendfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anwendung an den Strom-, bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.</p> <p>2. Verschleißteile (z. B. Polstoffs) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.</p>	<p>Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p>Einführung in die Funktionen</p> <p>1. Plug & Play-Funktion: USB-Schnittstelle befindet sich in der Tastatur, es besteht keine Notwendigkeit den USB-Port zu konfigurieren und Software zu installieren.</p> <p>2. Hintergrundbeleuchtung: Drücken und halten Sie die [WIN]-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung zu ändern.</p> <p>3. Vier-stufige Helligkeitsverstellung der Hintergrundbeleuchtung: viel Licht, mittleres Licht, wenig Licht und kein Punkt-Taste und drücken Sie dann die [Page Up]-Taste, um die Helligkeit des Hintergrundbeleuchtung auf das Tastaturo zu erhöhen.</p> <p>Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [Page Up]-Taste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf der Tastatur zu verringern.</p> <p>5. Wechseltaste für Richtungstasten: Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [W]-Taste, um die Wechseltaste auf die vier Buchstaben-Tasten</p>	<p>[WIN]+[S][D] zu legen und sie mit den vier Richtungstasten zu vertauschen [Hoch] [Unter] [Links] [Rechts]. Wiederholen Sie den obigen Vorgang und stellen Sie die vorherige Einstellung wieder her.</p> <p>6. [WIN]-Taste-Funktion deaktivieren: Drücken und halten Sie zunächst die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [WIN]-Taste, um die Funktion der [WIN]-Taste zu verbieten und zu verhindern, das Spiel durch Drücken der [WIN]-Taste aus Versehen zu verlassen.</p> <p>7. Konflikt mit den Tasten-Funktionen: Die Tastatur unterstützt das gleichzeitige und effektive Drücken der folgenden 25 Tasten:</p> <p>Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4*, /, Esc, Enter</p> <p>8. Multi-Media-Funktion: Es unterstützt über 12 Medien-Funktionen durch die Kombination der [FN]-Taste und der Tasten [F1]-[F12]. Es können die folgenden Medien-Funktionen gleichzeitig und effektiv werden:</p> <p>Fn+F1: Den Mediaplayer öffnen.</p> <p>Fn+F2: Lautstärke verringern.</p> <p>Fn+F3: Lautstärke erhöhen.</p> <p>Fn+F4: Ton aus.</p> <p>Fn+F5: Stop.</p> <p>Fn+F6: Vorherige!.</p> <p>Fn+F7: Wiedergabe/Pause.</p> <p>Fn+F8: Nachwiedergabe.</p> <p>Fn+F9: Total offnen.</p> <p>Fn+F10: Homepage öffnen.</p> <p>Fn+F11: Tastatursperre (drücken, um die Funktionen aller Keyboard-Tasten zu sperren, zum Entriegeln erneut drücken).</p> <p>Fn+F12: Taschenrechner öffnen.</p>	<p>FAQ</p> <p>1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesetzt ist oder verschoben Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.</p> <p>2. Wenn Flüssigkeit über die Tastatur verschüttet, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, waschen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet.</p>	<p></p> <p>Hinweis: O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p>	<table border="1" data-bbox="4215 344 4796 623"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kunde</p> <p>Name : _____ Tel : _____ PLZ : _____ Adresse : _____</p> <p>Verkäufer</p> <p>Adress : _____ Tel : _____ PLZ : _____</p>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																															
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																						
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																									
<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p>																																				
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <p>1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux démontages, les collisions incorrectes, les dépressions naturelles tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.</p> <p>2. Les pièces consommables (telles que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p>Introduction des Fonctions</p> <p>1. Fonction Plug and Play: Interface USB dans le clavier sans nécessiter d'installer de pilotes ou logiciels.</p> <p>2. 2 couleurs de fond: Appuyez sur la touche [S] pour changer le rétroéclairage en bouteille.</p> <p>3. Quatre niveaux de luminosité du rétroéclairage: Haute luminosité, moyenne luminosité, faible luminosité et peu de luminosité.</p> <p>Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [Page Haut] pour augmenter la luminosité du rétroéclairage dans le clavier.</p> <p>Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [Page Bas] pour réduire la luminosité du rétroéclairage dans le clavier.</p> <p>4. Effet de ralentissement: Appuyez longuement sur la touche [FN], puis appuyez sur la touche [S] pour démarrer la fonction de ralentissement.</p> <p>Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [-] pour augmenter la vitesse de la respiration.</p> <p>5. Fonction d'échange des touches directionnelles: Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [W] pour changer les quatre touches des lettres [W] [A] [S] [D] et les quatre touches directionnelles [Haut] [Bas] [Gauche] [Droite]. Répétez l'opération précédente pour restaurer les réglages précédents.</p> <p>Répétez l'opération précédente pour restaurer la fonction.</p>	<p>6. Fonction de désactivation de la touche [WIN]: En premier appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [WIN] pour bloquer la fonction de la touche [WIN]. Ensuite appuyez et maintenez la touche [FN] pour réactiver la touche [WIN] par erreur. Répétez l'opération précédente pour rétablir la fonction.</p> <p>7. Fonction Plug and Play: Le clavier supporte l'appui simultané et effectif des 25 touches suivantes:</p> <p>Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4*, /, Esc, Enter</p> <p>8. Fonction Multimédia: Il supporte plus de 12 fonctions média en combinant la touche [FN] et les touches de [F1] à [F12]. Il peut effectuer les fonctions média suivantes:</p> <p>Fn+F1: Ouverture du lecteur média.</p> <p>Fn+F2: Volume bas.</p> <p>Fn+F3: Volume haut.</p> <p>Fn+F4: Stop.</p> <p>Fn+F5: Précédent.</p> <p>Fn+F6: Lecture/Pause.</p> <p>Fn+F7: Lecture/Répétition.</p> <p>Fn+F8: Adelante.</p> <p>Fn+F9: Abri le corrier.</p> <p>Fn+F10: Abri la page principale.</p> <p>Fn+F11: Touche verrouillage (appuyez pour verrouiller les fonctions de toutes les touches du clavier, et appuyez à nouveau pour déverrouiller).</p> <p>Fn+F12: Ouverture de la calculatrice.</p>	<p>Questions et Réponses</p> <p>1. Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement connectée au port USB correspondant de la carte mère. Si l'interface n'est pas correctement connectée, veuillez débrancher l'interface du clavier et insérer à nouveau la partie port de l'ordinateur.</p> <p>2. Si vous renversez du liquide sur le clavier par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.</p>	<p></p> <p>Remarque: O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p>	<table border="1" data-bbox="4215 1075 4796 1355"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																			
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																			
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																			
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																			
Câble	○	○	○	○	○	○																																			
<p>31</p>	<p>32</p>	<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>																																				
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <p>1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, impactos duros, descomprimidas en apéndice, conectarse a la surtida de corriente, voltaje incorrecto y volveteo de alta tensión no están incluidos.</p> <p>2. Piezas consumibles (como piel) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.</p>	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8</p> <p>Introducción a sus funciones</p> <p>1. Instalación inmediata: insertelo en la interfaz USB del teclado sin instalar el programa.</p> <p>2. 7 colores de fondo: presione la tecla [S] para cambiar la luz de fondo circularmente.</p> <p>3. Función de retroiluminación: presione la tecla [FN] para activar la retroiluminación.</p> <p>4. Efecto de respiración: presione la tecla [FN] para activar la retroiluminación de la tecla [FN] y luego presione la tecla [Page Up] para iniciar la función de respiración.</p> <p>5. Función de intercambio de dirección de las teclas: presione y mantenga presionada la tecla [FN] y luego presione la tecla [W] para intercambiar la función de las cuatro teclas [W] [A] [S] [D] y las cuatro teclas de dirección [UP] (Down) [Left] [Right]. Repita la operación anterior para restaurar las configuraciones realizadas.</p>	<p>6. Función de desactivación de la tecla [WIN]: primero presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [WIN] para deshabilitar la función de la tecla [WIN] y evitar saltar la interfaz de juego al presionar por error dicha tecla. Repita la operación anterior y restablezca las funciones.</p> <p>7. Función cuadre-tecla libre de problemas: el teclado permite presionar simultáneamente las siguientes 25 teclas:</p> <p>Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Space, Tab, 0, 6*, Backsp, F9, 1, 4*, /, Esc, Enter</p> <p>8. Función multi-tecla: presione la tecla [FN] con 12 medios combinando la tecla [FN] y las teclas [F1]-[F12] para realizar las siguientes funciones:</p> <p>Fn+F1: bajar el volumen.</p> <p>Fn+F2: subir el volumen.</p> <p>Fn+F3: detener.</p> <p>Fn+F4: pausar.</p> <p>Fn+F5: Reproducir/Pausar.</p> <p>Fn+F6: Adelante.</p> <p>Fn+F7: Abrir el correo.</p> <p>Fn+F8: Abrir la página principal.</p> <p>Fn+F9: Abrir la calculadora.</p>	<p>Preguntas y respuestas</p> <p>1. Si el teclado no responde, compruebe que la interfaz esté correctamente conectada en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.</p> <p>2. Si derrama líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido haya evaporado por completo para poder utilizarlo.</p>	<p></p> <p>Nota: O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p>	<table border="1" data-bbox="4215 1806 4796 2086"> <thead> <tr> <th>Piezas</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Piezas de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclados.</p>	Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○	Piezas de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	
Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																			
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○																																			
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○																																			
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○																																			
Cable	○	○	○	○	○	○																																			
<p>37</p>	<p>38</p>	<p>39</p>	<p>40</p>	<p>41</p>	<p>42</p>																																				
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de client mai bune, vă rugăm să urmați regulile de gar</p>																																									